



Start med at løsne hovedkortet ved at fjerne skruen

Flyt boksen og fjern den "gamle" driver - sidder monteret med dobbeltklæbende tape.

Monter ledningerne på den nye driver og skru hovedkort fast igen

Pladser den nye driver her

